USB メモリーを使ってできること

USB メモリーを利用すると、Honda インターナビシステムをよりいっそう活用いただけます。



Honda インターナビシステムに登録 された画像やマーク地点リストを、保 存したり読み込むことができます。



USB メモリーに保存された画像を 表示することができます。



MP3 ファイルや WMA ファイルの音 楽ファイルを HDD サウンドコンテナ で再生することができます。



USB メモリーを使って、パーソナル・ ホームページから新しい道路データを 取得し、更新することができます。

簡単操作 標準操作

USB メモリーを 接続する

本機に登録した画像やマーク地点リストの バックアップや、保存された音楽ファイルを 再生することができます。

● お願い・

- ・読み込みや保存の最中に USB メモリー を抜くと保存されたデータが消えてし まう場合がありますので、USB メモ リーを途中で抜かないでください。
- ・USB メモリーは精密機器です。製品の 取扱説明書をよく読んでから使用して ください。
- 車内に放置するなどの要因による破損 がありましても、保証いたしかねます のであらかじめご了承ください。
- ・画像の設定(または変更)操作をした直 後は、エンジンスイッチを 🔘 にした り、USB メモリーを抜かないでくださ い。登録にエラーが発生したり、USB メモリーのデータが壊れることがあり ます。

お知らせー

- USBメモリーを接続する場合は、データ通 信USBコードが必要です。
- → 「通信機器·USB メモリー接続方法 | (P79) データ通信 USB コードや取り付け方法など については Honda 販売店へご確認ください。
- Honda インターナビシステムでお使いの USB メモリーに Honda インターナビシス テム以外のデータを保存するとデータが破 損するおそれがあります。USB メモリーは Honda インターナビシステム専用でご使用 になることをお勧めします。
- ・別売りのハンズフリー TEL コードで携帯電 話を接続されている場合は、本機能はご利用 になれません。

MP3/WMA ファイルについて

・ご自宅のパソコンなどで MP3 ファイルや WMA ファイルを USB メモリーに記録し、 データ通信 USB コードに接続すると、メ ディアを「HDD サウンドコンテナ」に切り 替えることで再生することができます。 ([SOURCE] ボタン→ [HDD Sound Container] → [USB メモリー] → [音楽データ] にタッチ する) →「グループとプレイリストについて」(P108)

USB メモリーを接続する

データ通信 USB コードに USB メモリーを差し込む データ通信 USB コード USB XTU

USB メモリーを外す

データ通信 USB コードと USB メモリーを矢印の方向に抜く データ通信 USB コード USB メモリ

USB メモリーは付属のふたやカバーを取り付 けた後、保管してください。

標準操作

USB メモリーの操作

本機から行える USB メモリーの操作につい て説明します。

USB メモリーはさまざまな用途に利用できま す。例えば、大切なデータのバックアップや 友人とのデータ交換などのように、Honda イ ンターナビシステムをさらに活用するために 役立ちます。

USB メモリーの容量を 確認する

USB メモリーの使用容量と空き容量をグラフ で確認できます。

- メニュー → ツール にタッチする
- データ管理 → USB メモリー情報 にタッチする



使用容量と空き容量を示すグラフを表示します。

■保存情報を確認する

USB メモリーに保存されている情報を確認す ることができます。

- メニュー → ツール にタッチする
- データ管理 → USBメモリー編集 にタッチする
- USBメモリー にタッチする



USB メモリーのリスト画面を表示します。

●お願い

保存中のメッセージが表示されている間 は、エンジンスイッチを 🔘 にしたり、 USB メモリーを抜かないでください。

保存情報を編集する

USBメモリー内に保存された各情報を編集す ることができます。

「保存情報を確認する」(P124)を 操作した後に・・・

編集したい項目にタッチする



個別編集 にタッチする



各項目の編集画面を表示します。 以降の操作は、次の表内の参照項目と同様に 行ないます。

USB メモリーの編集項目

画像	「画像を表示する」(P46) と同様の操作で、画像の確認、消去が行えます。
アドレス帳	「USB メモリーからアドレス 帳を読み込む」(P166) と同様の操作で、USB メモリー からのデータ読み込み、消去 が行えます。
スケジュール	USB メモリーへスケジュー ルの保存、読み込み、消去を 行うことができます。
マーク地点 リスト	「USB メモリーへマーク地点 の保存/読み込み」(P54) と 同様の操作で、USB メモリー へ保存、読み込み、消去を行 うことができます。
ユーザー 施設マーク	USBメモリーへユーザー施設マークの保存、読み込み、消去を行うことができます。
回避エリア	USBメモリーへ回避エリア の保存、読み込み、消去を行 うことができます。
非表示設定 データ	USBメモリーへ非表示設定 データの保存、読み込み、 消去を行うことができます。

■ナビ本体側の情報を確認する

ハードディスク内に保存された各情報を編集 することができます。

「保存情報を確認する」(P124)の手順2 まで操作した後に・・・

ナビ本体データ にタッチする

編集したい項目にタッチする



個別編集 にタッチする



各項目の編集画面を表示します。 以降の操作は、次の参照項目と同様に行います。

🖊 🕕 お願い -

保存中のメッセージが表示されている間 は、エンジンスイッチを 🔘 にしたり、 USB メモリーを抜かないでください。

ナビ本体側の編集項目

画像	画像が表示され、 <i>「画像を表示する」(P46)</i> と同様の操作で、画像の確認、消去が行えます。
アドレス帳	アドレス帳のリストが表示 され、「アドレス帳を使う」 (P164) と同様の操作で、新 規登録、詳細情報の編集、消 去などが行えます。
スケジュール	スケジュールリストが表示さ れ実行、編集、消去が行えます。
マーク地点 リスト	マーク地点のリスト画面が表示され、「マーク地点の情報を確認/編集する」(P52)と同様の操作で、目的地セット、マーク情報編集、消去、パーソナル・ホームページとの同期などが行えます。
ユーザー 施設マーク	ユーザー施設マークのリスト が表示され、新規登録、マー ク情報編集、消去などが行え ます。
回避エリア	回避エリアのリストが表示され、新規登録、回避エリア情報編集、消去などが行えます。

非表示設定 データ

非表示設定データのリストが 表示され、非表示にした施設 マークを再び地図上に表示さ せることができます。

簡単操作

USB メモリーから 道路データを取得する

USB メモリーを使って、パーソナル・ホーム ページから新しい道路データを取得すること ができます。(新規道路データ配信)

USB メモリーを使って新しい道路のデータを 取得するには次の手順が必要です。

> USB メモリーに 認証用ナビ情報をコピーする

パーソナル・ホームページから 道路データを取得する

USB メモリーから 新しい道路データを読み込む

USB メモリーに 認証用ナビ情報をコピーする

パーソナル・ホームページから新しい道路デー 夕を取得するために必要な認証用ナビ情報を USB メモリーにコピーします。

- メニュー → ツール にタッチする
- データ管理 → バージョン情報 にタッチする
- 新規道路更新準備 にタッチする
- **コピーする** にタッチする

USB メモリーに認証用ナビ情報をコピーします。

パーソナル・ホームページから 道路データを取得する

USB メモリーにコピーした認証用ナビ情報を 使って、パーソナル・ホームページから新し い道路データを取得してください。 取得するとき、新しい道路データを USB メ モリーに保存します。

USB メモリーから |新しい道路データを読み込む

パーソナル・ホームページから取得した新し い道路データを Honda インターナビシステ **人に読み込みます。**

「USBメモリーに認証用ナビ情報をコピーする」 (本ページ)の手順2まで操作した後に・・・

新規道路更新実行 にタッチする

データを更新するための認証が行われます。 認証後、新しい道路データの読み込みが行わ れます。

読み込み完了後、自動でシステムを再起動し ます。USBメモリーは抜かずにしばらくお待 ちください。

再起動後、新しい道路のデータの取得が完了 します。

ハンズフリーをご利用いただけます。お手持ちの携帯電話機を接続することで

簡単操作 標準操作

準備

ハンズフリー電話を使う前に携帯電話を接続します。

■ハンズフリー電話について

話しかたによっては相手先に声が伝わりにくい場合や、相手の声がきこえにくい場合があります。

ハンズフリー電話同士の通話、騒音の大きい 環境下での通話など、使用条件によっては通 話しづらい場合があります。また相手の電話 の種類や電話回線の組み合わせにより不自然 な音となる場合があります。

● お願い -

交通量の多い市街地や狭い道での操作は 避けてください。

お知らせ

- 通話時は、大きめの声ではっきりとお話しください。
- ・電話機のノイズキャンセラー機能、パワー セーブ機能はなるべく「OFF」に設定して おいてください。
- ・通話中は窓を閉めてお話しください。

- ・携帯電話のハンズフリーTELコードからは、 携帯電話用の電源は供給されていません。
- ・エンジンスイッチが ① 以外の位置でハンズフリー TEL コードの接続を行うと携帯電話の機種によっては、携帯電話を認識しない場合があります。
- ・携帯電話の種類によっては、ご利用になれ ない場合やご利用いただける機能に制限が ある場合があります。
- ・Bluetooth 接続された携帯電話を直接操作して発信すると、携帯電話の機種によっては、ハンズフリー通話にならない場合があります。
- Bluetooth 接続でデータ通信中は、Honda インターナビシステムで電話を受けること ができません。
- 携帯電話の対応機種については、インター ナビ・プレミアムクラブのホームページを で覧ください。

ホームページアドレス:

http://www.honda.co.jp/internavi/

携帯電話を接続する

携帯電話の接続のしかたについては「インターナビの通信サービスを使う」の「*通信機能を使う」(P79)* を参照してください。

┌ 🕕 お願い・

携帯電話の「ダイヤルロック」、「オートロック」などの機能を解除してから接続してください。

ハンズフリー電話の 設定

ハンズフリー電話に関する設定を行います。

簡単操作 標準操作

電話の設定をする

通話中画面表示や自動着信の設定、通話音量、 着信音量の設定方法を説明します。

1 メニュー → 設定 →

通信/電話設定 にタッチする

2 設定する項目にタッチする



- 3 設定を変更する
- 4 手順2~3を繰り返し、項目を 設定する

設定できる項目について

設定できる項目と設定は次のとおりです。 ※太字は初期状態を示します。

※ 1 標準操作モードでのみ設定できます。

標準操作

受話音量 / 着信音量を 調節する

スピーカーからきこえてくる相手の声の大きさ (受話音量)や着信音の大きさを調節すること ができます。

「電話の設定をする」 (本ページ) の手順 1 まで操作した後に・・・

- 1 **受話音量** または **着信音量** に タッチする
- 2 **-** または **+** にタッチして 音量を設定する



3 決定 にタッチする

音量を設定します。

簡単操作 標準操作

電話帳

アドレス帳に登録した電話番号を確認したり 電話をかけることができます。

携帯電話の電話帳を読み込む

携帯電話に登録されている電話番号のリス トをアドレス帳 (P164) に読み込むと、電話 帳として使用できます。電話番号は、最大 1000 件まで登録できます。

「電話の設定をする」(P130) の手順 1 まで操 作した後に・・・

アドレス帳読み込みまたは **アドレス帳追加** にタッチする

読み込み

現在のアドレス帳の アドレス帳 データがすべて消去さ れ、携帯電話からデータ を読み込みます。

アドレス帳 追加

携帯雷話からデータを 読み込み、現在のアドレ ス帳のデータに追加さ れます。「アドレス帳追 加1を選んだ場合は、手 順3に進みます。

読み込む にタッチする

FOMA を接続した場合



この後は携帯雷話側から暗証番号を入力 する操作を行ってください。

Bluetooth 接続の場合



この後は携帯電話側から電話帳データを転 送する操作を行ってください。詳しくは携 帯電話の取扱説明書をご覧ください。

その他の場合



この後は携帯電話側の暗証番号を入力して ください。

完了 にタッチする

データを転送します。

アドレス帳とは何が違うの?

電話帳は、アドレス帳 (P164) に登録さ れた情報を利用して、名前と電話番号の みを抜粋して自動で表示したものです。 アドレス帳とは異なり、新規登録するご とはできません。

※「FOMA」は NTT ドコモの登録商標です。

雷話帳を確認する

電話帳を確認することができます。

メニュー → **電話** にタッチする

電話帳 にタッチする





電話帳画面を表示します。

雷話帳を消去する

電話帳画面から電話帳のデータを消去するこ とはできません。電話帳のデータを消去する 場合は、アドレス帳から行います。

→ 「アドレスを消去する | (P165)

■ワンタッチダイヤル

登録する

携帯電話からアドレス帳に電話番号データを 読み込むと、メモリー番号の小さい順に5件 のデータが、自動的にワンタッチダイヤルに 登録されます。

登録された雷話番号データは次の手順で変更 できます。

「電話帳を確認する」(本ページ)まで 操作した後に・・・

登録したい相手にタッチする



詳細情報 にタッチする



アドレス帳の詳細情報を表示します。

いずれかの登録番号にタッチする



選んだワンタッチ登録番号に電話番号データ を登録します。

簡単操作 標準操作

ハンズフリー電話を 使う

ハンズフリー電話の使いかたを説明します。

電話をかける

ハンドルの 🚄 オフフック スイッチを押す



- **ダイレクト発信** にタッチする
- 電話番号を入力する



発信 にタッチする



通話を開始します。

通話が終了したら・・・

ハンドルの 🖘 オンフック スイッチを押して、電話を切る



■ワンタッチダイヤルでかける

ワンタッチダイヤルは走行中も操作すること ができます。

ハンドルの 🚄 オフフック スイッチを押す 電話のメニューを表示します。

電話をかける相手にタッチする ワンタッチダイヤル





通話を開始します。

通話が終了したら・・・

ハンドルの 🖘 オンフック スイッチを押して、電話を切る

■電話帳からかける

- ハンドルの 🚄 オフフック スイッチを押す
- 電話帳 にタッチする
- 電話をかける相手にタッチする



発信 にタッチする



通話を開始します。

通話が終了したら・・・

ハンドルの 🖘 オンフック スイッチを押して、電話を切る

履歴から電話をかける

- ハンドルの 🧲 オフフック スイッチを押す
- 発信着信履歴 にタッチする
- 発信履歴 または 着信履歴 にタッチする
- **電話をかける履歴**にタッチする



発信 にタッチする



通話を開始します。

通話が終了したら・・・

ハンドルの 🕿 オンフック スイッチを押して、電話を切る

■アドレス帳から電話をかける

アドレス帳画面から電話をかけることができ ます。



電話をかけたい相手にタッチする



電話をかける電話番号にタッチ する



通話を開始します。

通話が終了したら・・・

ハンドルの 🖘 オンフック

履歴を消去する

- メニュー → 電話 にタッチする
- 発信着信履歴 にタッチする
- 発信履歴または「着信履歴」 にタッチする
- **消去したい履歴**にタッチする



- 消去 にタッチする
- 消去する にタッチする

選んだ履歴を消去します。

電話を受ける

雷話がかかってくると

着信音が鳴り、通話中画面を表示します。



ハンドルの 🚄 オフフック スイッチを押す



通話を開始します。

通話が終了したら・・・

ハンドルの 🖘 オンフック スイッチを押して、電話を切る

お知らせ

電話がかかってくると次の操作ができます。

着信音量	着信音の大きさを調節します。 → 「受話音量 / 着信音量を 調節する」(P130)
応答保留	応答を保留にします。
通話	電話に出ます。 また、通話中には次の操作 ができます。
通話録音	通話内容を約 30 秒録音します。
通話音量	相手の声の大きさを調節し ます。→ 「受話音量 / 着信音 量を調節する」(P130)
終了	電話を切ります。

QQ コールを利用する

ドライブ中に不意のトラブルにあったときな ど、QQ コールに電話をかけて必要な処置を きいたり手配を頼んだりできます。

- **メニュー** → **電話** にタッチする
- **QQ コール** にタッチする

QQコールに電話がかかります。 オペレーターとお話しください。

緊急連絡先に電話する

緊急連絡先として登録されている Honda 販 売店「Mv ディーラー」や保険会社、ロードサー ビスに電話をかけることができます。

- メニュー → 電話 にタッチする
- 緊急連絡先 にタッチする
- My ディーラー または 任意保険、ロードサービス にタッチする
- 発信 にタッチする
- 電話する にタッチする

選んだ緊急連絡先に電話がかかります。

┃ロードサービスを利用する

ドライブ中に車が故障したり、トラブルなど にあったときは、最寄りの JAF やカーレス キュー 70 のロードサービスに電話をかける ことができます。

- **メニュー** → **電話** にタッチする
- **ロードサービス** にタッチする
- 利用したいロードサービス にタッチする


選んだロードサービスに雷話がかかります。

簡単操作

基本操作

音声操作を行なう上での基本的な流れを説明 します。

発話した音声コマンドは、マップランプ付近に取り付けられたマイクで認識します。





※ イラストは代表例を掲載しています。

○ 音声コマンドとは!?

Honda インターナビシステムを操作することができる言葉です。音声コマンドを認識すると、話したコマンドに応じて、Honda インターナビシステムの操作を実行します。

■音声操作モードについて

音声操作では以下の2種類の音声操作モードがあります。「音声操作設定」(P173)の「音声操作モード」で変更できます。

本書では主に「基本モード」の流れを説明します。

基本モード

		基本モード	
		「白宅に帰る」	
	「施験名で探す」	「ルート変更」	「この先の渋滞」
		「ルート全体表示」	「施設マーク表示」
1	電話番号で探す」	「案内中止」	「雷話をかける」

画面に表示される発話例の中から言葉を選びな がら発話することができます。使用できる音声 コマンドを限定した初心者向きのモードです。

拡張モード



さまざまな音声コマンド (P146) も使用でき、 音声操作に慣れた方におすすめのモードです。 音声で目的地の検索や

音声操作の流れ

音声操作は「発話スイッチ」を押して、音声 コマンドを発話します。操作の例として、住 所で目的地を検索する方法を紹介します。

ハンドルの 윭 を押す



く ピッと鳴ったらお話しください (基本モードでは上のコマンドが発路できます)

「ピッ」と発信音がして、画面のアイコ ンの 😽 が 🔣 に変わり、音声コマンド を認識できる状態になります。

「ピッ」と発信音がしてから 「住所で探す」と話す



音声コマンドを認識すると、音声操作の 内容を画面表示と音声で案内します。



都道府県名から始ま る住所をお話しくだ さい

「ピッ」と発信音がしてから 「東京都港区南青山」と話す



音声コマンドを認識すると、音声操作の 内容を画面表示と音声で案内します。



続きの住所をどうぞ

「ピッ」と発信音がしてから [2の1の1] と話す



音声コマンドを認識すると、音声操作の 内容を画面表示と音声で案内します。



2の1の1を表示します

1 つ前の操作に戻りたいとき



1つ前の音声操作画面に戻ります。

最初から操作をやり直したいとき

現在地 を押す

現在地の地図画面に戻ります。

発話のポイント

音声を正しく認識させるために、ご注意いた だきたい点や、数字の発話のしかたについて 説明します。

音声操作の注意点

音声は、通常の運転姿勢で正しく認識します。 顔をマイクに向けたり、無理に大きな声で発 話する必要はありません。ただし、正しく認 識させるために、次のことを守ってください。

- 「発話スイッチ」を押して、「ピッ」という音 の後、約5秒以内に話す(画面のアイコン の 5 が 6 に変わった状態のときに話す)
- ・Honda インターナビシステムの認識可能な 言葉(音声コマンド)で話す
- ・音声コマンドのみをはっきりと話し、「えー っとしなど言わない
- エアコンの風量を下げる
- ・車外の音などを遮断するため、窓を閉める

数字の発話のしかた

数字を音声で操作するときは、次の点に注意 して発話してください。

住所の番号を発話するとき

番号、号などは発話しないでください。

住所の数字の読みかた

12//1-22/	-> 100-> 10 10
数字	読みかた
0	ゼロ
1	イチ
2	=, =-
3	サン
4	ヨン
5	ゴ、ゴー
6	ロク
7	ナナ
8	ハチ
9	キュー
十の桁	ジュウ
百の桁	ヒャク、ビャク、ピャク
千の桁	セン、ゼン

雷話番号、郵便番号を発話するとき

十、百、千などの桁情報は付けずに発話して ください。

例 1: 「8600」 の場合

正 ハチロクゼロゼロ



誤 ハッセン ロッピャク



簡単操作 標準操作

声を覚えさせる (学習モード)

5 人分の声のデータを Honda インターナビ システムに覚えさせることができます。

声を覚えさせることで、音声認識の認識率を 向上させることができます。

また、音声操作するときに気をつけていただ きたいアドバイスを表示します。

- メニュー → ツール → **音声操作** にタッチする
- **声を覚えさせる** にタッチする
- **登録したいユーザー**にタッチする



画面と音声ガイダンスに従って 操作する



学習は5回(5つの単語)繰り返します。 最後の学習を終了すると、学習結果とし て認知レベルとアドバイスを表示します。

- 登録 にタッチする
- 登録する にタッチする

選んだユーザーに学習結果を登録して、学習 を終了します。

音声で操作する

音声操作でできる Honda インターナビシステムの操作を説明します。

■地図の表示を操作する

音声操作で現在地の表示や地図のスケール、方位など表示の設定を変更することができます。

現在地の地図を見る

ハンドルの

「ピッ」と発信音がしてから

「現在地」と話す





現在地の地図を表示します。

場所を探す

音声操作で各都道府県の施設、周辺の施設などを探すことができます。

各都道府県の施設を探す

各都道府県の施設を検索することができます。 ここでは、栃木県のツインリンクもてぎを検 索してルートを案内させる場合を例に説明し ます。

- ハンドルの € を押し、 「ピッ」と発信音がしてから 「施設名で探す」と話す
- 「ピッ」と発信音がしてから
 「栃木県のツインリンクもてぎ」
 と話す

ツインリンクもてぎ周辺の地図を表示します。

| 「ピッ」と発信音がしてから | **「ここに行く」**と話す



ルートが計算され、ルート案内が始まります。

周辺の施設を探す

現在地周辺、ルート沿い、目的地周辺、経由 地周辺などの施設を探すことができます。 また、この検索方法の場合は「コンビニ」や 「ファーストフード」、「ファミリーレストラン」 などの施設の種類で発話してください。 ここでは、現在地周辺のコンビニを検索して ルートを案内させる場合を例に説明します。

- ハンドルの を押し、 「ピッ」と発信音がしてから **「周辺で探す**」と話す
- 「ピッ」と発信音がしてから 「近くのコンビニ」と話す

近くにあるコンビニの候補を案内します。

ハンドルの 💰 を押し、 「ピッ」と発信音がしてから 「次」または「前」と話す

選んだコンビニ周辺の地図を表示します。

ハンドルの が を押し、 「ピッ」と発信音がしてから 「ここに行く」と話す



ルートが計算され、ルート案内が始まります。

基本モードで発話できる「近くの~」のコマンド

操作内容	音声コマンド
近くのコンビニを探す	近くのコンビニ
近くのガソリン スタンドを探す	近くの ガソリンスタンド
近くの銀行を探す	近くの銀行
近くのファミリー レストランを探す	近くのファミレス
近くの駐車場を探す	近くの駐車場
近くの郵便局を探す	近くの郵便局

雷話番号で施設を探す

電話番号で施設を探すことができます。

- ハンドルの を押し、 「ピッ」と発信音がしてから 「雷話番号で探す」と話す
- 「ピッ」と発信音がしてから 「0285(市外局番)」と話す
- 「ピッ」と発信音がしてから 「64(市内局番)」と話す
- 「ピッ」と発信音がしてから 「0001(残りの番号)」と話す

電話番号に該当する施設の地図を表示し ます。

「ピッ」と発信音がしてから 「マークセット」と話す

検索した場所をマーク地点リストに登録します。

お知らせ

電話番号はすべての数字を続けて話すことも できます。

■ルート案内中に操作する

ここではルート案内中の操作の例として、ルー ト全体を表示させる方法と、到着予想時刻を 読み上げさせる方法を紹介します。

ルート全体を表示する

ハンドルの 🎉 を押し、 「ピッ」と発信音がしてから 「ルート全体表示」と話す

画面にルート全体を表示します。

ルート案内を中止する

ハンドルの 💰 を押し、 「ピッ」と発信音がしてから 「案内中止」と話す

ルート案内を一時中止します。 再開するには、[目的地]ボタン→[ルー ト]→[誘導再開]にタッチします。

音声で VICS 情報を 確認する

ルート沿いの交通情報を確認することができ ます。

ハンドルの を押し、 「ピッ」と発信音がしてから 「この先の渋滞」と話す

音声コマンドを認識すると、VICS 情報 からこの先の交通情報を検索します。

▼前 または 次▶ にタッチ して、**確認したい情報**を選ぶ



音声案内 にタッチする

選んだ情報を読み上げます。

簡単操作

音声操作ガイドを使う

音声操作の基本的な操作や主な音声コマンド (発話例)を確認することができます。

メニュー → ツール → **音声操作** にタッチする

音声操作ガイド にタッチする

確認したい項目にタッチする



デモ再生 にタッチする

操作例のデモンストレーションが始まります。

デモ再生を途中で中断したいときは・・・

デモ中止 にタッチする

デモンストレーションを中止します。

音声操作ガイドで確認できる内容

音声操作ガイドには、以下の項目があります。

項目	内容
基本操作	音声操作に必要な基本的な操 作の説明が確認できます。
住所検索	住所による検索で、目的地を 設定する例を確認できます。
施設検索	施設を検索して、そこに目 的地を設定する例を確認で きます。
周辺検索	ルート周辺の施設を検索して、そこに経由地を設定する例を確認できます。
電話番号検索	電話番号による検索で、目 的地を設定する例を確認で きます。
郵便番号検索 (拡張モード時のみ)	郵便番号による検索で、目 的地を設定する例を確認で きます。

主な音声コマンドを 確認する

音声操作モードが拡張のとき、主な音声コマ ンドの発話例を表示することができます。

メニュー → ツール → 音声操作 にタッチする

コマンドリスト にタッチする

確認したいジャンルにタッチする



確認したい発話例にタッチする



音声コマンドの詳細な説明が確認できます。

確認できる発話例のジャンル


確認できる発話例のジャンルは以下の通りです。

ジャンル	内容
よく使う機能	ユーザー自身がよく使う手動操作に相当する音声コマンドが自動的に格納されています。(内容は常に変化しています。)
画面表示	画面表示に関する発話例
目的地に行く	目的地設定に関する操作の 発話例
ルート案内	ルート案内に関する操作の 発話例
エアコン	エアコン操作に関する発話例
オーディオ	オーディオ操作に関する発 話例
インターナビ / 電話	インターナビ、電話の操作 に関する発話例
天気 / 交通情報	internavi ウェザーや VICS に関する操作の発話例
その他	環境の設定や各種情報の確 認に関する発話例

ETC について 簡単操作 標準操作

■自動料金収受システムのしくみ

料金所に設置されている路側アンテナと車に装着されている ETC 車載器との間で無線通信を行 い、料金情報をやりとりします。支払いを自動的に行うため、料金所では車を停めることなく スムーズに诵過することができます。



●ETC とは!?

Electronic Toll Collection System の略で、自動料金収受システムのことです。 有料道路の料金所で行われている現金や回数券、カードの手渡しによる料金支払いに代わる新し い料金支払いシステムです。

『は財団法人道路システム高度化推進機構 (ORSE) の登録商標です。

■ETC をご利用いただくには

ETC は、ETC 車載器のセットアップと事前にクレジット会社が発行する ETC カードをご用意いただく必要があります。ETC カードを所有している 場合には、車種を問わずにご利用いただけます。ご用意いただいた ETC カー ドをセットアップした ETC 車載器に挿入することでご利用いただけます。





簡単操作 標準操作

ETC を 利用する前に

ETC を正しく使用していただくために以下のことに注意してください。

▲ 注意

・安全のため、運転者は走行中に ETC カードの抜き差しおよび本機の操作を行わない でください。

前方不注意などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。

・ お願い

• ETC 車載器のアンテナ上に物を置かないでください。ETC のアンテナはインストルメントパネルの内部 (下図の範囲内)にあります。



・ナンバープレートの変更や車検証の記載が変更になった場合は、ETC 車載器の変更手続きが必要となりますのでHonda販売店にご相談ください。

料金所を通過するときの注意

A 注意

- ・本機は ETC レーンのある方向を案内しますが、必ず実際の状況に従って走行してください。
- ・十分な車間距離を取って、時速 20km 以下の安全な速度で通過してください。
- ・開閉バーの動作や前車の急停車等に注意してください。

乗車前の注意と確認


🖊 🕕 お願い -

- ・ETC カードを ETC 車載器に確実に挿入し、正常に動作することを確認してください。
- ETC カードの有効期限を確認してください。(有効期限が切れていてもエラー表示されません。)

ETC の使いかた 簡単操作 原準操作

ETC 車載器の操作方法や本機での利用方法について説明します。

■ETC 車載器の各部の名称



① スピーカー

ETC に関する内容を音声で案内します。

(2) **(2)**

ETC カードを取り出すときに使用します。

- ③ カードスロット ETC カードを挿入します。
- **4**) **1**

スピーカーの音量を調節します。

(5) III

押すたびに ETC の利用履歴を音声で確認す ることができます。 画面で確認したいときは、[メニュー]ボタ ン→ [付加機能] → [各種情報] → [ETC 料 金履歴]にタッチします。

(6) LED ランプ

ETC 車載器の動作状態を確認できます。 「緑」:正常(カード挿入確認状態) 「橙」(点灯表示):カード未挿入状態 「橙」(点滅表示): 未セットアップまたは 何らかの異常(カード挿 入方向異常など)

■ETC カードを入れる / ■取り出す

ETC 車載器に ETC カードを挿入する方法、取り出す方法を説明します。

ETC カードを入れる

▲ 金属端子 (IC チップ) が上になる ように ETC カードを差し込む





ETC カードの読み込みが正常に完了すれば、 ETC 車載器の LED ランプが緑になり、画面 にメッセージを表示します。

ETC カードを取り出す

を押して
 ETC カードを取り出す



● お願い

・車から離れるときは、ETC カードを車 内に放置しないでください。故障、変形、 盗難のおそれがあります。

お知らせ

- ・画面左に **10** が表示されることで、正常に 読み込みができていることを確認できます。 ETC カードが未挿入または正常に読み込むこ とができない場合には **10** が表示されます。
- ETC カードが残ったままエンジンスイッチを ① にすると ETC 車載器のスピーカーから「ETC カードが残っています」と案内します。
- ETC カードはクレジットの一種ですので、 車内に残したまま降車しないでください。

■料金所通過のしかた

料金所に近づいてから、通過までの一例を説明します。

料金所から約 1km まで近づくと

料金および ETC レーンのある方向を案内します。



料金所のアンテナを通過すると

状態および利用料金を案内します。



お知らせ


・案内する料金は実際と異なる場合があります。

VICS とは

VICS 情報の提供方法や画面表示などについて説明しています。

■VICS 情報の提供方法について

道路・交通に関するさまざまな情報 (渋滞情報 / 駐車場情報 / 規制情報など) は一度 VICS センターに集められます。その後、次の 4 つの方法で最新の道路交通情報 (VICS 情報) を提供します。



電波ビーコン(主に高速道路) 電波を使ったビーコンで情報が提供されます。

光ビーコン(主に一般道路) 赤外線を使ったビーコンで 情報が提供されます。 FM-VICS(広域をカバー) 受信する FM 局のある都道 府県内とその周辺の交通情 報が提供されています。 ただし、渋滞を回避した経 路誘導用のデータは含まれ ません。

インターナビ交通情報 (全国をカバー)

VICSの情報にさまざまな Honda 独自の情報を加え、 携帯電話経由で提供していま す。出発地で目的地までの 情報を取得できます。 **V — C S を 使り** ことでHondaインターナビシステム マーCSセンターに集められた交通情報

VICS とは

VICS 情報の画面表示について

VICS 情報には、レベル 1 からレベル 3 までの 3 種類の表示形態があります。運転者は VICS センターから提供される、次のような道路交通情報を活用できます。

●渋滞情報(順調情報も含む)●旅行時間情報●交通障害情報●交通規制情報●駐車場情報

レベル	情報	表示例	説明
1	文字情報	************************************	文字で交通情報 (渋滞情報、規制情報、駐車場情報など)を 案内します。
2	図形情報	7月2日の日本 10-25-10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	簡単な地図イラストなどで交通 情報 (渋滞情報、規制情報、駐 車場情報など)を案内します。
3	地図	第四年 100日 100日 100日 100日 100日 100日 100日 100	ナビゲーションの地図や高速ガイド、行程ガイドに交通情報(渋滞情報、規制情報、駐車場情報など)を表示し案内します。
	高速ガイド / 行程ガイド	VICS 情報	

お知らせ

- VICS 情報は月々の情報料をお支払いいただ くことなく、ご利用いただけます。情報料 は、お買い上げいただいたシステムの価格 に含まれており、その一部が FM 多重放送 の有料放送視聴料となっていますので、巻 末の「VICS 情報有料放送サービス契約約款 | (P212) をご一読ください。(ただし、イン ターナビ情報ヤンターから情報を受信する 場合は、通信料が発生します。本書では通 信料が必要な操作については 通信 マークを タイトル横に記載しています。)
- ・提供される VICS 情報はあくまで参考情報 としてご利用ください。
- ・提供される VICS 情報は最新のものではな い場合もあります。
- VICS は、(財)道路交通情報通信システム センターの登録商標です。



●ビーコンとは!?

道路脇に設置された、VICS 情報を送信する 装置です。

設置された場所周辺の交通情報をここから送 信します。

電波ビーコンおよび光ビーコンの情報は、別 売りのビーコンアンテナキットを装着するこ とにより受信できます。ビーコンアンテナキッ トの装置やご利用については Honda 販売店 にご相談ください。

■VICS 情報が受信しにくい状況

次のような状況下においては、VICS情報が良好に受信できないことがあります。

電波ビーコン/光ビーコン

受信が完了するまでの所要時間は、電波状況により変化します。



大型車の近くを走行



受信機の周辺に物を置く



太陽光やネオンサインの 影響がある



積雪などのしゃへい物がある



高架下を走行中



VICS センター のメンテナンス中

FM 多重放送

受信が完了するまでの所要時間は、電波状況により変化します。




近くに高圧線 / 信号機 / ネオンサインがある



障害物となる建物や山がある



トンネル内を走行中



放送局から遠く離れている



高架下を走行中



VICS センター のメンテナンス中

インターナビ交通情報 通信



携帯電話の電波状況が悪い



インターナビ情報センター のメンテナンス中



トンネル内を走行中

インターナビ 交通情報とは 麗

インターナビ交通情報の特徴や通常の VICS との違いについて説明しています。

— VICS とは何が違うの? ——

「インターナビ交通情報」では、VICS 情 報に加え、インターナビ情報センターが 独自に収集、加工、処理を施し「VICS」 と同じデータ形式で提供する「インター ナビ交诵情報 | を通信で取得することが できます。

目的地までのルート計算に必要な情報を 取得することもできます。また、会員の 走行情報(フローティング・カー情報) によるインターナビ・フローティング カー情報、リアルタイムに予測処理を行 う渋滞予測情報、独自の簡易図形情報、 駐車場情報の提供も行います。

お知らせ

インターナビ交通情報をご利用になるには、事 前に準備が必要です。詳しくは「インターナビ の通信サービスを使う!の「通信機能を使う! (P79)を参照してください。

インターナビ交通情報を 使ったルート計算について

インターナビ情報センターに接続して、VICS 情報を取得します。

通常のルート計算後に、自動的にインターナビ 交通情報を受信しルート再計算が行われます。

インターナビ情報センターへの接続 について

情報受信中でも、「回線切断」にタッチすると、 接続を中止することができます。



インターナビ情報センターに接続して いる経過時間を表示します。

電波の状態が悪いと接続されないことがあり ます。

インターナビ・フローティング カーシステムについて

インターナビ・プレミアムクラブ会員様の走 行路線/時間の情報(フローティングカーデー タ)を、次回の通信時にインターナビ情報セ ンターに提供していただきます。

このデータを統計処理し会員全員で共有する ことで、通常の VICS 情報を大幅に上回る距 離の区間でリンク旅行時間 (P187) 情報を用 いたより正確なルート計算を可能にしました。 この仕組みを応用し、都市高速のジャンクショ ンの手前などでは、方面車線別の走行所要時 間を考慮したルートを提供します。



インターナビ・フローティングカー情報での 渋滞 / 混雑 / 順調の情報は点線で表示します。

個人を特定するデータを収集することはありま せんな

簡単操作

VICS からの情報を 確認する

VICS を利用すればさまざまな方法で交通情 報を確認できます。

■ルート上の交通情報を 確認するとき

×=ı- → VICS → この先の交通情報 にタッチする



渋滞ポイントまたは規制ポイント周辺の 地図を表示します。

目的地や経由地周辺の情報を 確認するとき通信

現在地、目的地、経由地周辺の VICS 情報を 取得することができます。

×=ı- → VICS →

internavi 交通情報

にタッチする

- 現在地周辺または「目的地周辺」、 経由地 周辺 にタッチする
- 情報を取得したい地点に 🕀 を合 わせて 取得開始 にタッチする





インターナビ情報センターに接続し、選んだ 地点周辺の VICS 情報を受信します。

地図をスクロールして 情報を確認するとき 麗

スクロールしたカーソル周辺の VICS 情報を 取得することができます。またルート案内中 であれば渋滞情報を考慮したルートの再計算 が行われます。

- 確認したい場所に (を合わせる
- internavi ダイレクト にタッチする
- internavi 交通情報 にタッチする

インターナビ情報センターに接続し、カーソ ル周辺の VICS 情報を受信します。

場所を探して情報を確認する



検索した場所周辺の VICS 情報を取得するこ とができます。

- ×=ı- → VICS → internavi 交通情報 にタッチする
- 検索して選択 にタッチする
- 場所を探す → 「場所を探す」(P55)
- 情報を取得したい場所に 🔷 を 合わせて 取得開始 にタッチする



インターナビ情報センターに接続し、選んだ 地点周辺の VICS 情報を受信します。

簡単操作

FM 文字多重放送を 見る

FM 放送局の文字放送(見えるラジオなど) を受信して情報を確認できます。

■リストから放送局を選ぶ

自車の位置で受信可能な放送局をリスト から選ぶことができます。



FM 文字多重 にタッチする

見たい放送局にタッチする



FM 文字多重放送を受信します。

見たい番組の番号にタッチする





番組を表示します。

VICS 情報について

VICS に関する情報を詳しく説明しています。

■VICS センターの運用時間

FM 多重放送	24 時間 (ただし月曜日 午前 1 時~5 時は運用休止) ※3 月および 9 月に、深夜 1 時~5 時までをメンテ ナンスウィークとして保 守のため運用を休止する ことがあります。
ビーコン	24 時間 (メンテナンスのため運用を 休止することがあります。)
インターナビ	24 時間 (メンテナンスのため運用を 休止することがあります。)

VICS の運用休止中は、情報が送信されていても、内容は保証されません。

■ VICS についての ■ お問い合わせ先

VICS の状況や機能によって問い合わせ先が 異なります。問い合わせが必要になったとき は、以下の内容を参考にしてください。

巻末の本田技研工業株式会社

「お客様相談センター」までご連絡ください。

- ◎ VICS 車載器の調子や使用方法
- ◎ VICS 車載器の受信可否に関して
- ◎ 地図表示 (レベル3) の内容に関して
- ◎ VICS 情報の受信エリアについて
- ◎ VICS 情報の内容の概略に関して
- インターナビ交通情報の 簡易図形表示の内容に関して

右記の VICS センターまでご連絡ください。

- ◎ 文字表示 (レベル 1) の内容に関して
- ◎ 簡易図形表示 (レベル2)の内容に関して
- ◎ VICS の概念
- ◎ サービス提供エリアに関して

(財)VICS センター (サービス・サポート・センター)

0570-00-8831 ※全国から市内通話料金でご利 用になれます ※PHS からはご利用できません。
9:30 ~ 17:45 (土曜、日曜、祝祭日を除く)
03-3592-5494(全国)
24 時間
http://www.vics.or.jp/ VICS の最新情報や FM 多重放 送局の周波数の情報などをご覧 いただけます。

なお、お問い合わせ先の判断に迷うような場合には、まずお買い求めの Honda 販売店または、巻末に記載している本田技研工業株式会社「お客様相談センター」までご連絡いただくことをお勧めします。

簡単操作

eco 情報を確認する

現在の燃費状況の確認や燃費の良い運転方法 を確認できます。

■eco 情報を表示する

現在または前回車を利用したとき (エンジン をかけてからエンジンをきるまで)の燃費を 確認することができます。

また、運転操作がどれぐらい燃費に良いかの 評価(eco評価)を葉っぱのイラスト(リーフ) で確認することができます。

メニュー → eco 情報

にタッチする





eco 情報を表示します。

eco ステージについて

燃費の良い運転評価の累積によって eco ス テージが「1stl、「2ndl、「3rdl とステー ジアップします。また、ステージがあがるこ とによってリーフが育ちます。

表示	ステージ	説明
Y	lst	初期の状態で、双葉が育ち ます。
¥	2nd	双葉から新しい葉が育ち四 葉になります。
*	3rd	四葉の花が咲きます。

●eco とは!?

ecology(エコロジー)の略で、自然環境を保 護して、人間生活の中に自然を取り入れ共存 を目指すという考え方のことです。

●アイドリングとは!?

エンジンがかかったままスロットルを全閉 (アクセルを踏んでいない状態)している状態 をいいます。

アイドリング中でも CO2 が含まれる排気ガス が排出されているため、無駄なアイドリング は燃費や地球環境に悪影響をあたえます。 そのため、昨今では「アイドリングストップ 運動(走行していないときはエンジンを止め るという運動)」が広まっています。



eco 情報画面の見かた



① 瞬間燃費

現在の瞬間燃費。(1目盛:2.5km/l)

② 今回評価

車のエンジンをかけてから現在までの平均 した eco 評価 (リーフ) と燃費。 [詳細]にタッチすると、アクセル、ブレー キ、アイドリングそれぞれの eco 評価や アドバイスを確認することができます。 → 「eco 評価 (リーフ) について I (P162)

③ 前回評価

前回車を利用したとき (エンジンをかけて からエンジンをきるまで)の平均した eco 評価(リーフ)と燃費。

[詳細]にタッチすると、アクセル、ブレー キ、アイドリングそれぞれの eco 評価やア ドバイスを確認することができます。

→ [eco 評価 (リーフ) について | (P162)

(4) TRIP A 燃費情報

メーターに表示されるトリップ A の燃費情 報が確認できます。

→ 「燃費情報を表示する | (P163)

⑤ eco アドバイス

燃費の良い運転方法を確認できます。 → 「eco アドバイスを表示する | (本ページ)

(6) 直前の評価

5 分前~ 25 分前までに計測された各 5 分間ごとの eco 評価と燃費。

■eco アドバイスを表示する

燃費の良い運転方法を確認できます。

メニュー → eco 情報 にタッチする

eco アドバイス にタッチする



eco アドバイス画面を表示します。

■eco 評価(リーフ)について

運転操作がどれぐらい燃費に良いかをリーフ (葉っぱ)の数や形 (eco ステージ (P160)) で確認 することができます。

eco 評価は、アクセルペダルやブレーキの使い方、車速、アイドリングの継続時間などから採点 されています。

状態	1st ステージ	2nd ステージ	3rd ステージ
良い	YYYYY	ルルルルル	****
:	YYYYY	****	****
やや良い	YYYYY	****	\$\$\$\$ \$
:	YYYYY	****	***
普通	YYYYY	***	***
÷	YYYYY	ネネネネ	***
やや悪い	YYYYY	$\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$	\$\$\$\$ \$
i	YYYYY	****	****
悪い	YYYYY	\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow	****
:	YYYYY	****	****
:	YYYYY	メ ギギギギ	****

■詳細な eco 評価を確認する

「今回評価」や「前回評価」のアクセル、ブレー キ、アイドリングそれぞれの eco 評価やアド バイスを確認することができます。

メニュー → eco 情報 にタッチする

「今回評価」または「前回評価」 の 詳細 にタッチする

eco 評価詳細画面を表示します。


確認したい項目にタッチする





eco 評価やアドバイスを表示します。 [アクセル]や[ブレーキ]の項目では、レベ ル表示で eco 評価を確認できます。

アクセル、ブレーキのレベル表示について



ブレーキの表示エリア

アクセルの表示エリア

1 エコドライブバー

eco 評価が良ければ(リーフの数が多け れば)短く、悪ければ(リーフの数が少な ければ)長く伸びます。

アクセルなら右へ伸び、ブレーキなら左に 伸びます。

エコドライブバーが短く中央にある時ほ ど良い評価となります。

(2) 網かけゾーン

エコドライブバーが網かけゾーンまで伸 びていると eco 評価が悪くなります。

アイドリングについて



アイドリングストップした時間とそれによっ て節約したおよその燃料の量を表示します。

燃費情報を表示する

走行距離と燃費の履歴が確認できます。

メニュー → eco 情報 にタッチする

TRIP A 燃費情報 にタッチする

 \bigcirc

燃費情報画面を表示します。

- (1) 現在のトリップ A の総走行距離と総平均 燃費が確認できます。
- ② 1 回前~3 回前

トリップ A をリセットする毎の履歴を過 去3回まで確認することができます。

燃費情報を更新する

メーターに表示されるトリップ A をリセット すると連動して、燃費情報を更新します。

お知らせ

- メーターのトリップ A をリヤットする方法 については、車両本体の取扱説明書をご覧 ください。
- ・ 诵信を行うことで、パーソナル・ホームペー ジに eco 情報が送信され、過去の燃費、運 転評価の履歴、eco アドバイスの閲覧や他 のオーナーとの比較ができます。

詳しくは、インターナビ・プレミアムクラ ブのホームページおよび会員登録の際にお 届けする「インターナビ使い方ブック」を ご参照ください。

燃費履歴をすべて消去する

過去の燃費履歴をすべて消去します。

- メニュー → eco 情報 にタッチする
- TRIP A 燃費情報 にタッチする
- **履歴全消去** にタッチする

過去の燃費履歴をすべて消去します。

● お願い -

車を譲渡するときなどは、燃費履歴を 消去してください。

簡単操作

アドレス帳を使う

頻繁に電話をかける相手の電話番号はアドレ ス帳に登録しておくと、電話をかけるときに 便利です。

■アドレス帳を表示する

- メニュー → ツール にタッチする
- **アドレス帳** にタッチする



アドレス帳を表示します。

アドレスを登録する

アドレス帳に名前、読み、電話番号(最大3) 件)、メールアドレス(最大2件)、グループ 番号を登録することができます。

- メニュー → ツール にタッチする
- **アドレス帳** にタッチする
- 新規登録 にタッチする
- **入力したい項目**にタッチする



項目の内容を入力する



入力完了 または **完了** にタッチする

- 手順3~5を繰り返し、 必要な項目を設定する
- 設定完了 にタッチする

雷話帳とは何が違うの? -

電話帳 (P131) は、電話するのに必要な 名前と電話番号のみの表示ですが、アド レス帳は、メールアドレスやグループ番 号なども登録することができます。 また、電話帳はアドレス帳の登録情報を 利用して自動で表示しています。

アドレスを編集する

登録済みのアドレスを編集/消去することが できます。

- メニュー → ツール にタッチする
- **アドレス帳** にタッチする
- **編集したいアドレス**にタッチする



詳細情報 にタッチする



アドレス詳細情報画面を表示します。 以降の操作手順は、「アドレスを登録する | (P164) の手順3以降と同様に行います。

■アドレスを消去する

- メニュー → ツール にタッチする
- **アドレス帳** にタッチする
- **消去したいアドレス**にタッチする



- 消去 にタッチする
- 消去する にタッチする



選んだアドレスを消去します。

USB メモリーから アドレス帳を読み込む

あらかじめ USB メモリーに保存されたアドレスのデータをアドレス帳に読み込むことができます。

→ 「USB メモリーを接続する」(P123)

vCard 形式について

- ・vCard 形式とは、名刺データを扱うための 共通フォーマットで Honda インターナビシ ステムでは、Ver.2.1 および Ver.3.0 に対 応しています。
- ・ご自宅のパソコンで vCard 対応のメールソフトや住所録のソフトがあれば、その中のデータを vCard 形式に書き出し (エクスポート)、そのファイルを USB メモリーに保存すればアドレス帳に読み込むごとができます。
- vCard 形式に書き出すときは、文字コード をSJIS(シフト JIS)にする必要があります ので、お使いのパソコンによっては文字コー ドの変換が必要な場合があります。
- ・USBメモリー内のフォルダ(ディレクトリ) は8階層(ルートディレクトリ含む)まで 認識できます。

1 メニュー → ツール

にタッチする

- 2 アドレス帳 にタッチする
- 3 機能 → USBメモリー
 にタッチする
- 4 データ読み込み にタッチする
- **5 読み込みたいアドレス**にタッチ する



選んだアドレスをアドレス帳に保存します。

USB メモリーのアドレスを消去する

USB メモリー内のアドレス帳のデータを選ん で消去します。また、USB メモリー内のすべ てのアドレスを一括して消去することもでき ます。

- 1 メニュー → **ツール** にタッチする
- 2 **アドレス帳** にタッチする
- 3 機能 → USBメモリー にタッチする
- 4 データ消去 にタッチする
- **国 消去したいアドレス**にタッチする



6 **消去する** にタッチする

 \blacksquare

USBメモリー内の選んだアドレスを消去します。

スケジュールを 管理する

カレンダーに直接予定を登録して管理する ことができます。

オーディオなどのスケジュールが実行され ると、大きな音量で音楽が再生されること があります。音量設定にご注意ください。

- メニュー → ツール にタッチする
- スケジュール設定 にタッチする
- スケジュールを設定したい日付 にタッチする



以降は画面の指示にしたがって操作して ください。

簡単操作

音声メモを使う

音声や通話を録音したりできます。

音声を録音する

約30秒の録音データを通話メモと合わせて 最大 10 件までハードディスクに保存するこ とができます。





音声メモのリストを表示します。

新規録音 にタッチする

録音が始まります。

■音声メモを再生する



再生したい音声メモにタッチする



[音声メモ]から録音した音声メモは 通話中の通話録音は 🕿 を表示します。

再生 にタッチする



再生を開始します。

■音声メモを消去する

録音した音声メモを消去します。



消去したい音声メモにタッチする



- 消去 にタッチする
- 消去する にタッチする

選んだ音声メモを消去します。

簡単操作

シークレットモード を使う

マーク情報やアドレス帳などの表示をパス ワードで規制できます。

シークレットモードが設定されているときに、 マーク情報やアドレス帳などの表示操作を行 うと、シークレットモードが ON であること を伝えるメッセージを表示します。



シークレットモードを 設定するとき

シークレットモードの設定にはパスワードの 設定が必要になります。

パスワードの設定後、シークレットモードを ONに設定します。

- メニュー → ツール にタッチする
- **シークレットモード** にタッチする
- 4桁の数字を入力し 完了 にタッチする



- 確認のため再度、**4 桁の数字**を 入力し 完了 にタッチする
- ON にタッチする

シークレットモードの設定が完了します。

シークレットモードを 解除するとき

- メニュー → ツール にタッチする
- **シークレットモード** にタッチする
- パスワード(設定時の4桁の数字) を入力し **完了** にタッチする
- OFF にタッチする

シークレットモードを解除します。

パスワードを忘れたときは

文字未入力の状態で・・・

| **修正**|| を **5 回連続**でタッチする (「ピッ!」音はなりません)



パスワードをクリアします。

標準操作

保存データを消去する

ユーザーデータをすべて消去することができ ます。

● お願い -

・車を譲渡するときなどは、お客様が設 定した画像、登録地、回避エリア、ア ドレス帳などのユーザーデータを消去 してください。

- メニュー → ツール
 - にタッチする
- **データ管理** にタッチする
- 保存情報の全消去にタッチする
- 全消去する にタッチする
- 実行する にタッチする

保存情報が消去され、起動画面を表示します。

お知らせ

- 一度全消去すると、元に戻せません。また、 ユーザーデータばかりでなく、案内中のルー トなどの情報も消去します。保存しておき たい情報などは USB メモリーに保存してお くことをお勧めします。
- この操作で、HDD サウンドコンテナの音 楽データは消去できません。HDD サウン ドコンテナの音楽データを消去するときは、 「HDD サウンドコンテナの曲をすべて消去 する / (P117) を参照してください。

地図 / その他の情報について

地図バージョンなどの確認方法について説明します。

この Honda インターナビシステムの「地図 | は「全国デジタル道路地図データベース」(財 団法人日本デジタル道路地図協会作成)と「交 通規制データベース | (財団法人日本交通管 理技術協会作成)をもとに、株式会社ゼンリ ンが独自に収集した情報(高速道路・有料道 路は2009年12月までに、国道・都道府県 道は 2009 年 9 月現在までに)[2010 年春 版 バージョン (VER) 16.03 の場合 1 を網羅 し、作成したものです。

本品に収録されている情報は、調査時期やそ の取得方法により、現場の状況と異なる場合 があるため、使用に際しては、実際の道路状 況および交通規制に従ってください。地図の 内容は、予告なく新しい地図データに更新さ れることがあります。

地図バージョンと プログラムバージョンの見かた

メニュー → ツール → データ管理

→ バージョン情報 にタッチする

地図版権について

- このナビゲーションに搭載されている地図の内容の一部または全部の複製を禁じます。
- ・©2010 財団法人日本デジタル道路地図協会
- この地図作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図 を使用しています。(測量法第30条に基づく成果使用承認 平20業使、第204-385号)
- この地図作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図 データベースを使用しました。(測量法第44条に基づく成果使用承認10-019T)
- 本品に使用している交通規制データは、道路交通法及び警察庁の指導に基づき全国交通安全活 動推進センターが公開している交通規制情報を使用して、MAPMASTER が作成したものを使 用しています。
- 本品に使用している交通規制データが現場の交通規制と異なるときは、実際の交通規制標識・ 標示などを優先して運転してください。
- 本品に使用している交通規制データを、無断で複写・複製・加工・改変することはできません。
- 「VICS」は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- 本品に使用している祭事の画像情報の一部は「金森盈写真文庫」から提供を受けています。
- ©2010 MBA. Inc.
- @2010 ZENRIN CO.,LTD.
- ©2009 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION
- ©2009 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION
- © ジオ技術研究所

本製品は、山崎 敏氏が開発し著作権を有するオープンソフトウェア「vz2」が含まれております。なお、 「vz2」の不具合に起因するすべての損害につき、同氏はいかなる保証を行うものではありません。

ナビ機能の 設定を変える

ナビゲーション機能に関する初期設定を行い ます。

簡単操作

設定内容について

用途やお好みに応じて設定を変更することに より、ナビゲーションを使いやすくすること ができます。

1

メニュー → 設定

にタッチする



設定メニューを表示します。

ナビゲーションの設定項目は、簡単操作モード、標準操作モードごとに機能がそれぞれ次のように分類されています。

簡単操作



地図表示設定	時計表示に関する設定が行え ます。
通信 / 電話設定	Bluetooth 接続や通信の接 続先の選択操作が行えます。 → 「通信機能を使う」 (P79)
音声操作設定	音声操作に関する設定が行え ます。
システム設定	自宅の登録 / 変更 / 消去や画 面の調整が行えます。

ナビ機能の設定を変える

標準操作



地図表示設定	時計表示や地図色、地図に表示されるアイコンなどの設定が行えます。
案内設定	ルート設定を行ったときの表示や音声の案内方法、ルート計算方法についての設定が行えます。
インターナビ /VICS 設定	VICS やインターナビに関す る設定が行えます。
車両警告設定	急なカーブにさしかかったり、シートベルトなしで走行するなどの場合に警告する設定が行えます。
通信/電話設定	Bluetooth 接続や通信の接 続先の選択操作が行えます。 → 「通信機能を使う」 (P79)
音声操作設定	音声操作に関する設定が行え ます。
システム設定	ナビゲーションシステム全般 に関する設定が行えます。


設定を変更する

ナビゲーションの機能設定を変更することが できます。

- メニュー → 設定 にタッチする
- 変更したい機能にタッチする



変更したい項目にタッチする



設定にタッチする



設定が変更され、直前の画面に戻ります。 引き続き設定項目を選んで変更すること ができます。

設定完了 にタッチする

設定が完了します。

簡単操作 標準操作

地図データを更新する

DVD による地図データ更新(スマート全地図 更新)の概要を説明します。

● お願い・

エンジンが停止している状態で以降の操 作を行うと、バッテリーの充電状態に よってはエンジンの始動ができなくなる ことがあります。

お知らせ

- ・地図データ更新は、インターナビ・プレミ アムクラブの会員サービスとしてご提供し ます。会員登録をされていない場合はサー ビスが受けられません。
- 必ず Honda 販売店での会員登録をお願いし ます。
- 更新時期はインターナビ情報センターから パーソナル・ホームページなどを通じてご 案内します。
- ・詳しくは更新用 DVD に添付する説明書を ご覧ください。

DVD で地図を更新するには

地図データのバージョンアップは DVD を 使って行います。

タイトル情報を格納した内蔵の Gracenote データベース (P118) も同時に更新します。

▲ を押し、地図データ更新用 DVD を本機に挿入する



- 実行する にタッチする
- いずれかにタッチする



「通信で認証を行う]→手順フへ 「販売店で認証を行う]→手順4へ

- パスワード入力 にタッチする
- Honda 販売店から入手した 認証用パスワードを入力する
- **入力完了** にタッチする
- 認証が問題なく完了すれば、 以下の画面を表示します。



確認 にタッチする



再起動し、約30分間更新の準備が行わ れます。

この間、オーディオ操作を含む全ての機 能がご使用になれません。

「地図更新に関する注意事項」が 表示されましたら内容を読んだ上、 確認 にタッチする



地図データおよび、他の情報の更新が行われ ます。更新には時間がかかります。



画面の案内にしたがって地図データ更新用 DVDを取り出してください。

お知らせ

- ・地図更新が完了するまでの時間はバージョ ン情報画面 (P171) で確認できます。 ただし、更新進捗状況や残り時間はデータ 量やシステム状態によって異なります。
- ・地図更新中にエンジンスイッチを 〇 にす ると、次回エンジン始動時に続きから地図 更新します。
- ・ 地図更新中は、システムの動作に時間がか かることがありますが故障ではありません。
- 地図データ更新用 DVD を使用中に DVD を 取り出すと更新が中断します。 この場合、ナビゲーション機能が使えなく なりますので、再度 DVD を挿入してくだ さい。
- 一度、更新された地図は古いバージョンに 戻すことはできません。

オーディオ・テレビ の設定を変える

■音質を調節するには

4つの基本的な音質が調節できます。 また、車の速度に応じて音量を自動的に調節 する設定を選択できます。

各メディアの操作画面を表示する



例)音楽CD操作画面

音質調整 にタッチする

各項目にタッチして調節する



設定完了 にタッチする

調節項目について

BASS	低音の調節を行います。低音を 強調したいときは [+]、弱くし たいときは [-]にタッチします。
TREBLE	高音の調節を行います。高音を 強調したいときは [+]、弱くし たいときは [-]にタッチします。
FADER	前後のスピーカー音量バランス を調節します。 フロントのスピーカー音量を大 きくしたいときは [FR]、リヤの スピーカー音量を大きくしたい ときは [RR] にタッチします。
BALANCE	左右のスピーカー音量バランス を調節します。 左のスピーカー音量を大きくし たいときは [L]、右のスピーカー 音量を大きくしたいときは [R] にタッチします。
車速連動音量	車の速度に応じて [LO]、[MID]、 [HI] の 3 段階で音量を変えます。

- - - [OFF] は音量を変えません。

■映像の色を調節するには

テレビや DVD ビデオ、ビデオでは色の濃さ、 色合いを調節することができます。

- テレビ (P99) または DVD ビデオ (P102)、 ビデオ (P106) を見る
- 画面 を押す
- | 色調整| にタッチする
- 色合い

赤 または 緑 にタッチする

色の濃さ

- または + にタッチする



設定完了 にタッチする

色の調節が完了します。

■ワイド画面に切り換えるには

DVD ビデオ、ビデオでは「フル」の他に3 種類のモードが用意されており、表示方法を 切り換えることができます。

テレビは「フル」モード固定になってます。

DVD VIDEO DVD-VR

DVD ビデオの場合

- 再牛中、**画面**にタッチする
- オーディオメニュー → **ワイド切換** にタッチする
- 切り換えたいモードにタッチする



設定完了 にタッチする

モードが切り換わります。

ビデオの場合

- 再生中、**画面**にタッチする
- **ワイド切換** にタッチする
- 切り換えたいモードにタッチする



設定完了 にタッチする

モードが切り換わります。

DVD VIDEO DVD-VR

DVD ビデオの 初期設定を変更するには

DVDビデオ機能をあらかじめお好みの設定 にしておくと、ディスクを再生するたびに設 定を変える必要がなくなります。

- DVD ビデオを見る (→ *P102*)
- 再牛中、**画面**にタッチする
- 停止 にタッチする 黒画面になります。
- 画面にタッチする
- 初期設定 にタッチする
- 変更したい項目にタッチする



項目の設定にタッチする

初期設定の変更が完了します。

HDD サウンドコンテナへの 録音方法を設定するには

音楽 CD の録音モードを設定します。 録音中にモードを変更する場合は、録音をいったん停止してください。

- 音楽 CD(P95) を再生し、
 - **オーディオメニュー** にタッチする
- 2 録音設定 にタッチする
- ? いずれかにタッチする



自動録音	的に HDD サウンドコン テナに録音します。
手動録音	CD 再生中に、タッチ操作して録音したい曲だけを HDD サウンドコンテナに録音します。
シングル録音	CD の 1 曲目だけを自 動的に HDD サウンドコ ンテナに録音します。

OD 左西井オス L

録音モードの設定が完了します。

Q&A(よくある質問について)

操作方法や仕様について、よくある質問をまとめています。

ナビゲーション機能について

A O1 GPS が測位するまでしばらく 001 バッテリーを交換したら、 お待ちください。 現在地が東京になっている。 時刻もずれている。 バッテリーからの電源が供給されない 状態がしばらく続くと、現在地や日時 どうしたらいい? が丁場出荷時の状態に戻ります。しか し、GPS 衛星からの電波を受信して 測位 (P186) が完了すると、正しい現 在地、日時を示します。しばらく待っ ても改善されない場合は、お近くの Honda 販売店にご相談ください。 002 現在地がよくずれる。なぜ? A O2 GPS アンテナ周辺に金属製の物が 置かれている可能性があります。 GPS アンテナはインストルメントパネ ルの内部 (中央) にあります。 GPS ア ンテナ周辺に物(金属製のトレー、小 銭、携帯電話等)が置かれていないか 確認してください。 Q 03 地図の縮尺が 25m から A 03 安全上の配慮から、地図の縮 尺を広域にする仕様になって 50m に自動で切り換わった。 います。(市街地図のとき) なげ? 走行速度がおよそ 90km/h になると、 50m スケール (市街地図)になり、お よそ80km/h以下になると元の縮尺 に戻ります。

木



通信機能について

Q D1 自分の携帯電話は対応しているの?	A 01 ホームページをご覧ください。 対応機種についてはインターナビ・プレミアムクラブホームページの「対応通信機器について」をご覧ください。 ホームページ URL: http://www.honda.co.jp/internavi/
Q 02 Bluetooth がつながらない!	A 02 接続まで時間がかかることがあります。 もうしばらくお待ちください。 携帯電話側、Honda インターナビシステム側の双 方で接続先を検出するのに時間がかかることがあ ります。もうしばらくお待ちください。
	設定方法が誤っている可能性があります。 処置①:携帯電話の電源を入れ直してください。 再度、お手持ちの携帯電話の取扱説明書と合わせまして、本書「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P80)の操作を行ってください。 処置②:登録内容を消去してください。 携帯電話側の登録内容の消去および Honda インターナビシステム側の登録されている携帯電話の消去 (P81)を行ってください。 その後、本書「Bluetooth で携帯電話を接続する」(P80)の操作を行ってください。

通信機能について(つづき)

Q 03 Bluetooth の設定方法がわからない!	A 03 ホームページをご覧ください。 インターナビ・プレミアムクラブホームページの 「対応通信機器について」のページで機種毎の設定 手順をご説明した PDF を提供しております。 ホームページ URL: http://www.honda.co.jp/internavi/
Q 04 インターナビ・プレミアムクラブの 暗証番号 ^{* 1} を忘れてしまった。	A 04 インターナビ・プレミアムクラブサポートデスクにで連絡の上、再発行の手続きをお取りください。 TEL: 0120-738147(会員専用) メールアドレス: member@premium-club.jp サポートデスク 営業時間: 月〜土曜 9:30 ~ 12:00,13:00 ~ 18:00 祝日を除く
Q 05 通信費はどのくらいかかる?	A 05 インターナビ交通情報の受信1回あたり 150~200パケット程度です。 車両付属の通信機器(データ通信USB)を利用した場合の通信費は無料となりますが、その他の通信機器を利用した場合の通信費はお客様のご負担となります。 通信費はお客様と携帯電話会社との契約プランにより異なります。

※ 1 本機をご使用いただくうえでは必要ありませんが、パーソナル・ホームページにログインするときに必要となる番号です。





地図データについて

Q 01 他メーカーの地図ディスクは使えるの?	A 01 使用できません。 本機は市販されている CD や DVD の地図ディス クには対応しておりません。
Q 02 最新の地図データの更新 / 入手方法は どうするの?	A 02 地図データ更新用 DVD にて更新していただけます。(スマート全地図更新)インターナビ・プレミアムクラブの会員サービスとして初回車検時期に 1 回無償で全地図データ更新用 DVD を指定の Honda 販売店 (My ディーラー) 経由でご提供します。初回車検時期以外であっても有償にて更新を承ります。地図更新の時期についてはインターナビ・プレミアムクラブのパーソナル・ホームページや電子メールなどでお知らせしますので、必ず会員登録をお願いします。
Q 03 新しい道が出来ているが、反映されて いる地図データはありますか?	A 03 internavi 情報から確認、ダウンロードができます。(新規道路データ配信) 通信機能を使った「internavi 情報」から新設道路のデータを確認 / 取得ができます。
Q 04 地図を更新したあと、前の地図バージョンに戻すことはできますか?	A 04 できません。 一度、最新の地図バージョンに更新すると、前の バージョンに戻すことはできません。

Q 05	DVD を使った地図データの更新(ス
	マート全地図更新)中に DVD を取り
	出すとどうなるの?

A 05 ナビゲーション機能が使用できません。

地図データ更新中に DVD を取り出すと、更新を中 断します。中断中はナビゲーション機能が使用でき ません。ナビゲーション機能をで使用になるときは、 再度地図データ更新用 DVD を挿入してください。

- 0.06 ルートの周辺以外の新しい道路のデー タ(新規道路データ配信)を取得する 方法はありますか?
- A 06 internavi 情報から確認、ダウンロード ができます。

[メニュー] → [internavi 情報] → [新規道路・施 設データ] に提供データの一覧を表示します。欲 しいデータを選びダウンロードしてください。 → 「新しい道路データを取得する | (P85) なお、選択したものより前にデータがある場合、 一緒にダウンロードします。

0.07 新しい道路のデータ(新規道路データ) 配信)のダウンロードは有償ですか?

A 07 最大 1 年間、無償でダウンロードできます。

車両付属の通信機器 (データ通信 USB) でダウンロー ドした場合の通信費は無料です。その他の通信機器でダ ウンロードした場合の通信費はお客様のご負担となりま す。サービス提供期間はHDDに収録されている地図デー タの発行日から最大 1 年間です。提供期間終了後はス マート全地図更新を行わないと新しい道路データのダウ ンロード更新はできません。詳しくはインターナビ・プ レミアムクラブサポートデスクにご確認ください。

TEL: 0120-738147(会員専用)

メールアドレス: member@premium-club.ip

サポートデスク 営業時間:

月~十曜 9:30~12:00 13:00~18:00

祝日を除く



オーディオ機能について

② 01 音楽 CD のタイトル情報が取得できない!

A 01 すべてのタイトル情報が取得できるわけ ではありません。

→ 「タイトル情報を取得する | (P118)

すべての音楽 CD のタイトル情報をサポートして いるわけではありません。

また、工場出荷時期以降に発売された CD につい て、ハードディスク内のタイトル情報では未対応 となります。

诵信機能をご利用いただきますと、インターネッ トを利用したタイトル情報の取得が可能となりま すので、工場出荷時期以降に発売された CD の夕 イトル情報でも取得できる可能性があります。

002 地上デジタル放送に対応していますか?

A O2 地上デジタル放送の「ワンセグ放送」に 対応しています。

> 地上デジタル放送の「ハイビジョン放送 (HDTV) | には対応しておりません。

また、アナログ放送も対応しておりません。

ナビ専門用語集

Honda インターナビに関する 専門用語を集めました。

アイドリング (→ P160)

エンジンがかかったままスロットルを全閉 (アクセルを踏んでいない状態)している状態 をいいます。

アイドリング中でも CO₂ が含まれる排気ガス が排出されているため、無駄なアイドリング は燃費や地球環境に悪影響をあたえます。 そのため、昨今では「アイドリングストップ 運動 (走行していないときはエンジンを止めるという運動)」が広まっています。

インターナビ・プレミアムクラブ (→ P77)

Honda 純正インターナビ対応ナビゲーションシステム (Honda インターナビシステム)オーナーの方にご加入いただく会員制度です。Honda 独自のテレマティクスサービス、無償・有償の地図更新サービス (スマート地図更新サービス)、パソコン、携帯電話のパーソナル・ホームページなどさまざまなドライブサポートをご提供します。

オートリルート

ルート案内中に、曲がるべき交差点で曲がれなかったりしておすすめのルートから離れてしまったとき、自動的に他のルートを探して元のルートに戻す機能です。

音声コマンド (→ P137)

Honda インターナビシステムを操作することができる言葉です。音声コマンドを認識すると、話したコマンドに応じて、Honda インターナビシステムの操作を実行します。

カスタマイズメニュー (→ P39)

よく使う機能を 1 ヶ所に集めておくことができるメニューのことです。標準操作モードのみの機能です。

傾斜センサー

自車の上り、下りを調べる部品です。

結露 (→ P86)

真冬に車内を暖かくしていると、窓ガラスが 曇ってきます。これは、車内の空気中にある 水蒸気が外気で急速に冷やされて水滴になる ためです。このような状態を結露といいます。 寒いとき、暖房を始めたばかりの車内などで は、ディスクが結露しやすくなります。

自車 (→P19)

この本機を装着しているお客様のお車のことです。

施設マーク (→P47)

お店や施設を、地図上で見やすくするために絵で表した月印です。

2知識、情報を記載しています



シーニックルート

景色のいい道路やおすすめのスポットを巡る 観光ルートを案内します。

目的地設定後では、ルート周辺に季節・天気・ 時間帯に応じた見頃のシーニックルートがあ る場合、音声でお知らせします。

車速センサー

車の走行速度を測定する部品です。

振動ジャイロヤンサー

車の方向を調べる部品です。

スマートIC

高速道路の本線トやサービスエリア、パーキ ングエリア、バスストップから乗り降りがで きるように配置された ETC 専用のインター チェンジのことで、2006年10月から一部 の高速道路で本格導入されています。

走行軌跡 (→P19)

地図には、自車が走ってきた道に印(点線) がつきます。この印(点線)を走行軌跡とい います。

測位

GPS 衛星からの電波を受信して、自車の位置 を測定することです。

ダイナミックレンジコントロール

DVD ビデオ再生時に小音量と大音量の音の 幅を一定に制御(ダイナミックレンジコント ロール)し、小さな音や大きな音でもききや すくする機能です。

駐車場オートガイド (→ P62)

推奨する駐車場を自動的に案内する機能です。 「駐車場セレクト」の条件を設定していないと きは現在地から駐車場までの距離、駐車場か ら目的地までの距離などを考慮した駐車場を 推奨します。

駐車場セレクト (→ P62)

インターナビ交诵情報の駐車場情報をあらか じめ設定した条件で、表示することができる 機能のことです。表示する優先順位を決めた り表示件数を絞り込むことができます。

二ヶ国語放送 (→ P101)

ひとつのチャンネルで同時に「主音声」と「副 音声 | に分けた2種類の言語を放送している ものを言います。

例) 主音声=日本語、副音声=英語

パーソナル・ホームページ (→ P53)

インターナビ・プレミアムクラブが提供する パソコン・携帯電話向けのサービスで、自宅 のパソコンからルート計算したり車のメンテ ナンス状況を管理することができます。

非表示設定データ

お客様自身で非表示登録して、個別に表示さ せないようにした施設マークのことです。実 際にはなくなった施設が地図データに残って いるとき、非表示登録しておくと便利です。 「ユーザー施設マーク」と合わせて最大 100 件まで登録できます。

ビーコン (→ P151)

道路脇に設置された、VICS 情報を送信する 装置です。設置された場所周辺の交通情報を ここから送信します。

電波ビーコンおよび光ビーコンの情報は、別 売りのビーコンアンテナキットを装着するこ とにより受信できます。ビーコンアンテナキッ トの装置やご利用については Honda 販売店 にご相談ください。

物理チャンネル番号 (→ P101)

リモコン番号とは異なり、実際に送信され ているテレビのチャンネル番号 (13ch~ 62ch まで) のことを言います。

マップコード (→ P63)

特定の場所の位置データをコード化し、1~ 12 桁の番号と「*|(アスタリスク)でその 場所を特定することができるものです。従来、 住所などを使って、特定の場所を表現してい ましたが、住所では特定できないところも特 定することができるようになります。

MAPEODE

※ マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

マップマッチング

実際に走行している道路から外れた位置に自 車位置マークを表示するなど、地図上で誤差 が生じることがあります。マップマッチング は、走行軌跡と地図をコンピューターで照合 してずれを補正し、自動的に自車位置マーク を道路上に表示させる機能です。

マルチ編成 (→ P101)

1 つのチャンネルで複数のテレビ番組を放送 できるサービスです。

メディア (→ P90)

本書では、CD、ラジオ、テレビ、HDD サウ ンドコンテナなどの視聴覚情報のことを総称 して「メディア」と表現し説明しています。

ユーザー施設マーク

お客様自身で登録した施設マークのことです。 地図データにはない施設マークを追加すると きに便利です。

「非表示設定データ」と合わせて最大 100 件 まで登録できます。

リモコン番号 (→ P101)

テレビ放送局ごとに決められているリモコン のボタン用の番号です。

リンク旅行時間 (→ P155)

交差点から交差点までなどで区切られた区間 (リンク)の通過所要時間のことを言います。 Honda インターナビシステムは主にこの情報 を積算することでルート計算を行います。 (FM-VICS データには一般道路のリンク旅行 時間は含まれていません。)

ワンセグ (→ *P99*)

携帯電話やカーナビなどの移動端末向け地上 デジタルテレビ放送のことです。

別名「1 seg | 「1 セグメント放送 | 「1 セグ放送 | で、地上デジタル放送の 1 つのチャンネルを 13個のヤグメントに分割し、そのうち1つ のセグメントを使用していることから、「1 セ グ=ワンセグ」と呼ばれています。



地上デジタルテレビ放送のハイビジョン放送 (HDTV) は 12 セグメント使用されています。

ワンプッシュメニュー (→ P39)

地図の向きを変えたり、前回検索した地点に カーソルを合わせる操作をいち早くできるメ ニューです。

Bluetooth(\overline{J} \overline{U} \overline{U}

パソコン、ミュージックプレーヤー、デジタ ルカメラなどの電子機器同士をワイヤレスで 通信できる最先端のテクノロジー規格です。

Bluetooth

Honda インターナビシステムでは、Bluetooth 対応の携帯電話をケーブルを使わずに接続し、 通信機能を使用することができます。

※ Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc. の所有であり、本田技研工業株式会社のマーク使用は許可 を得ています。その他のトレードマーク及びトレードネー ムは各所有者のものです。

CD-TEXT

CD のタイトルやアーティストなどの文字情 報が収録されている CD です。

dts(ディー・ティー・エス)

dts は、Digital Theater Systems(デジタ ル・シアター・システム)の略称です。世界 の 27.000 スクリーン以上の映画館で採用さ れている劇場用デジタル・サウンド・システ ムの新方式です。

dts

※ dts は米国 Digital Theater Systems, Inc. の登録商標です。

eco(→ *P160*)

ecology(エコロジー)の略で、自然環境を保 護して、人間生活の中に自然を取り入れ共存 を目指すという考え方のことです。

EPG(→*P101*)

Electronic Program Guide の略で、テレビ に番組表を表示させるシステムのことです。

ETC(→ *P147*)

Electronic Toll Collection System の略 で、自動料金収受システムのことです。 有料道路の料金所で行われている現金や回数 券、カードの手渡しによる料金支払いに代わ る新しい料金支払いシステムです。

€7℃ [®] は財団法人道路システム高度化推進機構 (ORSE) の 登録商標です。

V

GPS(ジー・ピー・エス)(→P19)

GPS は、Global Positioning System (グローバル・ポジショニング・システム)の略称です。GPS は、米国が開発運用しているシステムで、高度約21,000kmの宇宙空間で周回している3つ以上のGPS衛星から地上に放射される電波を同時に受信し、現在位置を知ることができるシステムです。

internavi $J\nu$ − \vdash (\rightarrow P71)

インターナビ情報センターが、蓄積したノウハウとさまざまな情報からニーズに応じたルートを計算します。Honda インターナビシステムでは、その計算したルートを受信し、利用することができます。

MP3(エム・ピー・スリー)(→*P97*)

「MPEG-1 Audio Layer3」の略称です。
MPEG とは「Motion Pictures Experts
Group」の略でビデオ CD などに採用されて
いる映像圧縮規格です。MP3 は MPEG の
音声に関する規格に含まれる音声圧縮方式の
一つで、人間の耳できこえない範囲の音や大
きい音に埋もれてきき取れない音を処理する
ことにより高音質で少ないデータ容量のファイルを作ることができます。音楽 CD の内容
を約 1/10 のデータ容量に圧縮することができるため、約 10 枚分の音楽 CD を 1 枚の
CD-B/BWへ記録することが可能になります。

VICS(ビックス)(→*P151*)

VICS(Vehicle Information and Communication System: 道路交通情報通信システム)とは、1996年春、首都圏からサービスが開始された、最新の交通情報を運転者に伝えるための通信システムです。VICS情報を受信すると、渋滞や事故、交通規制などの最新情報をナビゲーションの地図上に表示できます。また、簡単な地図イラストや文字で見ることもできます。

Evics

※ VICS は、(財) 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

VICS リンク

VICS 情報が提供(予定を含む)されている道路区間を、交差点やインターチェンジなどで分割し、番号を付けた区間のことです。インターナビ交通情報も同じ番号体系を利用し、フローティングカーシステムによってVICS データの未提供リンクを補っています。

WMA(ダブリュー・エム・エー)(→*P97*)

Windows Media Audio の略称で、

Microsoft 社の音声圧縮フォーマットです。 MP3 よりも高い圧縮率で音声データを圧縮 する方式です。

WMAは、著作権保護機能 (DRM) をサポートしており、著作権で保護された WMA ファイルを再生するには、ライセンスキーが発行されたプレイヤーに限定されています。本機では著作権で保護された WMA ファイルについては再生することができません。

※ Microsoft、Windows Media、は米国 MicrosoftCorporationの米国およびその他の国における 登録商標です。

3 桁チャンネル番号 (→P101)

マルチ編成でそれぞれの番組を区別するため にリモコン番号と組み合わされた番号のこと です。

例) ワンセグでは 611 番台から始まり、

リモコン番号が「5」のとき

1 つ目の番組は「651」、

2つ目の番組は「652」、

3つ目の番組は「653」となります。

リモコン番号が「10」のとき 「701」、「702」、「703」となります。

3D ハイブリッドセンサー

車の方向(振動ジャイロセンサー)、車の高度 差 (傾斜センサー)、車の走行速度(車速セン サー)を測定して、自車位置を決める部品です。


3G(第3世代携帯電話)


第3世代携帯電話とは、「IMT-2000」規格 に準拠した ITU(国際電機通信連合)によって 定められたデジタル携帯電話の方式の総称で す。第2世代携帯電話方式 (PDC など) と比 べて、高速なデータ通信が行えます。 音質の良い通話や映像の配信など、さまざま な通信サービスを行うことができます。

画面マップ

各ボタン、各メニューを選んだときに使える主な機能のメニューについて説明します。








次ページにつづく






次ページにつづく













標準操作モード




















付録

V

さくいん

ア行

ア
新しい道路のデータを取得する85
アドレス帳
消去する165
登録する164
表示する164
編集する165
USB メモリー166
案内音量を調節する21
案内開始70
1
インターナビ・ウェザー84
インターナビ交通情報155
インターナビ・ フローティングカーシステム…155
インターナビ・ フローティングカー情報155
フローティングカーデータ155
インターナビ・プレミアムクラブ77
インターナビ・ フローティングカーシステム…155

インターナビ・ フローティングカー情報155 地図の見かた33
I
映像の色を調節する176
選ぶ
携帯電話81
接続先82
オ
オーディオの設定176
音質を調節する176
音声コマンド137
音声メモ
再生する168
消去する168
録音する168
1 / -
力行
カ
カーブ警告40
確認する
アドレス帳164
インターナビ・ウェザー84
画像46

1	地図バージョン1	71
	ナビ本体1	26
j	燃費情報1	63
	プログラムバージョン1	71
,	ルート全体	.73
(eco アドバイス1	61
(eco情報1	60
ŀ	HDD サウンドコンテナ容量 1	11
ŀ	Honda からのお知らせ	.83
l	USB メモリー1	24
١	VICS 情報1	56
カス	タマイズメニュー	.39
画像	を表示する	
;	消去する	.46
-	表示する	.46
1	保存する	.46
画面	の見かた	
;	カスタマイズメニュー	.39
3	交通情報の操作画面	.92
1	地図をスクロールしたとき	.38
:	テレビのオーディオメニュー…1	01
	テレビの操作画面1	00
	ナビゲーション画面	.19
,	燃費情報1	63
	メニューボタンを押したとき	.34
	目的地ボタンを押したとき	.35
-	ラジオのオーディオメニュー	.94
-	ラジオの操作画面	.93

ルート案内開始画面70
ワンプッシュメニュー39
CD のオーディオメニュー96
CD の操作画面95
DVD ビデオの操作画面 (停止中)105
DVD ビデオの操作画面 (DVD VIDEO 再生中)103
DVD ビデオの操作画面 (DVD-VR 再生中)104
ecoアドバイス161
eco情報161
HDD サウンドコンテナの オーディオメニュー
HDD サウンドコンテナの 機能設定メニュー112
HDD サウンドコンテナの 操作画面110
MP3 ディスクの オーディオメニュー98
MP3 ディスクの操作画面97
SOURCE ボタンを押したとき…37
WMA ディスクの オーディオメニュー98
WMA ディスクの操作画面97
画面ボタン18
簡単操作モードに切り換える26

+	
キーボード変更2	25
きく	
交通情報S	92
ラジオS	93
CD9	
HDD サウンドコンテナ11	0
MP39	97
WMAS	97
ケ	
携帯電話	
選ぶ8	31
消去する8	31
接続する8	30
登録する8	31
県境案内4	Ю
現在時刻1	9
現在地の地名1	9
現在地ボタン1	8
3	
広域ボタン18,2	20
豪雨·地震3	3
交差点名1	9
高速ガイド3	32
施設を確認する4	14

交通情報
きく92
操作画面92
行程ガイド32,43
合流案内42
サ行
サ
最近行った場所にもう一度行く…68
シ
シークレットモード
解除する169
設定する169
シートベルト警告40
事故多発地点案内42
自車位置マーク19
施設マーク
表示する47
分類ごとに選ぶ47
自宅
位置を変更する30
自宅に帰る69
登録する (簡単操作)28
登録する (標準操作)29
目的地にする69

自宅に帰る6	3
実行ボタン1	
縮尺を切り換える2	2
ジョイスティック1	
消去する	
アドレス帳16	3
音声メモ16	3
画像4	Ļ
携帯電話8	3
燃費履歴16	3
保存データ17	7
マーク地点5)
目的地履歴6)
よく行く地点5)
HDD サウンドコンテナ11	
詳細ボタン18,2	2
情報を確認する	
施設4	ļ.
マーク地点5	5
よく行く地点4	
新規道路データ配信72,8	3

• •	
スケール表示	19
スケールを切り換える	20
スケジュール	167
スケジュールアイコン	19
スマート全地図更新	174
スマート地図更新サービス	
新規道路データ配信7	2,85
スマート全地図更新	174
セ	
接続先を選ぶ	82
接続する	
携帯電話	80
Bluetooth	80
USB メモリー	123
設定する	
オーディオの設定	176
シークレットモード	169
テレビの設定	176
ナビ機能の設定	172
目的地	
DVD ビデオの設定	

ソ	
走行軌跡	19
操作モードを選ぶ	
簡単操作モード	26
標準操作モード	27
夕行	
タ	
・ タッチ操作	22
タッチスイッチ	
タブスイッチ	22
地図スクロール	23
~にタッチする	22
戻る	23
リストから項目を探す	22
チ	
・ 地図データを更新する	174
地図の縮尺を切り換える	20
地図の表示方法を変える	32
地図の見かた	
インターナビ・ フローティングカー情報	22
プローディングガー情報 渋滞情報	
以而谓報 VICS 情報表示	
V IOO 旧拟北川	

VICS 情報マーク......33

地図の向きを決める	31
地図バージョン	171
地図モードを切り換える	32
地図をスクロールしたとき	38
駐車場	
周辺検索	61
駐車場オートガイド	41,62
場所を探す	61
繁華街駐車場	
VICS 情報マーク	
駐車場オートガイド	41,62
駐車場セレクト	62
調節する	
案内音量	21
映像の色	176
オーディオの音量	91
音質	176
テ	
ディスク挿入口	18,89
ディスク取り出しボタン	
ディスクの取り扱い	86
入れる	
取り出す	

.31	テレビ
71	オ-
.32	初其
.38	操作
.00	放送
.61	見る
,62	テレビの
.61	F
.41	到着予想
.33	登録する
,62	携
.62	自名
	₹-
.21	よく
76	都市高速
.91	ドライヒ
76	
,89	ナ
,89	ナビ機能
00	

オーディオメニュー 初期スキャン	
操作画面	
放送局を選ぶ	
見る	
テレビの設定	1 / 6
ト	
引着予想時刻	19
登録する	
携帯電話	81
自宅	28
マーク地点	51
よく行く地点	48
『市高速マップ	40
· ・ライビングマップ	32
ナ行	
,	
上ビ機能の設定	172
・ビゲーション画面の見かた.	19
_	
_	

八	
パーキングブレーキ警告	40
パーソナル・ホームページと同期する	3
マーク地点	53
場所を探した後にできること	65
場所を探す	
駅を探す	57
施設のジャンルで探す	57
住所で探す	59
近くにある施設を探す	58
地図をスクロールして探す	64
地名を入力して探す	60
駐車場	61
電話番号で探す	55
マップコードで探す	63
名称で探す	56
郵便番号で探す	63
パネル	18

/	_

ハンズフリー電話
アドレス帳から電話をかける…134
携帯電話の接続129
受話音量調節130
設定130
着信音量調節130
電話帳からかける134
電話帳読み込み13
電話を受ける13!
電話をかける133
履歴から電話をかける134
履歴を消去する13!
ロードサービス136
ワンタッチダイヤル132
ワンタッチダイヤルでかける130
Ł
_
ビデオを見る106
表示する
オーディオ画面90
カスタマイズメニュー39
高速ガイド32
高速ガイド32 施設マーク4 ナビゲーション画面90
高速ガイド32 施設マーク4 ナビゲーション画面90 燃費情報91
高速ガイド32 施設マーク
高速ガイド32 施設マーク4 ナビゲーション画面90 燃費情報91

標準操作七一トに切り換える2/
フ
物理チャンネル番号101
踏み切り案内42
ふらつき検知警報40
フローティングカーデータ 155
プログラムバージョン171
^
変更する
DVD ビデオの初期設定177
オーディオの設定176
テレビの設定176
ナビ機能の設定172
ワイド画面177
編集する
アドレス帳165
マーク地点52
よく行く地点49
USB メモリー125
木
ポイントメニュー38
方位31
方位マーク19
方面看板表示19,41

₹	
マーク地点	
消去する	53
情報を確認する	52
登録する	51
パーソナル・	
ホームページと同期する	
編集する	
目的地にする	69
USB メモリー	54
マップコード	63
マルチ編成	101
×	
名称 / 番号入力55,56,6	60,63
メディア	90
メニューボタン	18
メニューボタンを押したとき	34
Ŧ	
_	
目的地にする	
自宅	
マーク地点	
よく行く地点	69

目的地ボタン.....18

目的地ボタンを押したとき	
簡単操作モードのとき	35
標準操作モードのとき	35
目的地履歴	68
消去する	68
目的地を設定する	67
文字入力のしかた	24
入力キーボードの配列を変更する。	25

<	、行く地点	
	消去する	.50
	情報を確認する	.49
	登録する	.48
	編集する	.49
	目的地にする	.69

ラ 行 ラ ラジオ オーディオメニュー	アルファベット A AUDIO 電源ボタン18 AUDIO ボタン18,90 AV 入力端子106 B Bluetooth	E eco 情報	プレイリストを作る
ル ルート再計算74 レ レーン情報表示19,41	CD オーディオメニュー96 きく95 操作画面95 CLOSE ボタン18	F FM 文字多重放送を見る158 H HDD サウンドコンテナ オーディオメニュー111 オリジナルプレイリスト108	M MP3 オーディオメニュー98 きく97 操作画面97
ワ 行 ワ ワイド画面に切り換える177 ワンセグ99 ワンプッシュメニュー39	DVD ビデオ 初期設定を変更する177 操作画面を表示する102 見る102 ワイド画面に切り換える177 DVD ビデオの操作画面(停止中)105 DVD ビデオの操作画面(DVD VIDEO 再生中)103 DVD ビデオの操作画面(DVD-VR 再生中)104	きく	QQ コール136 S SOURCE ボタン18,90 SOURCE ボタンを押したとき37

U
USB メモリー 新規道路データを取得する…127 接続する123 ナビ本体側の情報を確認する…126 外す123 保存情報を確認する124 保存情報を編集する125 容量を確認する124
V
VICS
インターナビ交通情報151 お問い合わせ先159 FM-VICS151 FM 文字多重放送158
VICS 情報
VICS 情報提供時刻19
VICS 情報表示について33
VICS センターの運用時間159

VOL ボタン18,91

١	A	I
I	A	V

WMA	
オーディオメニュー	98
きく	97
操作画面	97

数字

2 쁴山	
右画面のスケールを変える	20
BD マップ	31
3 桁チャンネル番号1	01

VICS 情報有料放送サービス契約約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条

財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第52条の4の規定に基づき、この VICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これにより VICS情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条

当センターは、この約款を変更することがあります。 この場合には、サービスの提供条件は、変更後の VICS 情報有料放送サービス契約約款によります。

(用語の定義)

第3条

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) VICS サービス 当センターが自動車を利用中の加入者のために、 FM 多重放送局から送信する、道路交通情報の 有料放送サービス

(2) VICS サービス契約 当センターから VICS サービスの提供を受ける ための契約

(3) 加入者

当センターと VICS サービス契約を締結した者

(4) VICS デスクランブラー EM名重放送号からのフク

FM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

(VICS サービスの種類)

第4条

VICS サービスには、次の種類があります。

- (1) 文字表示型サービス 文字により道路交通情報を表示する形態のサー ビス
- (2) 簡易図形表示型サービス 簡易図形により道路交通情報を表示する形態の サービス
- (3) 地図重畳型サービス 車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳 表示する形態のサービス

(VICS サービスの提供時間)

第5条

当センターは、原則として一週間に概ね 120 時間 以上の VICS サービスを提供します。

第3章 契約

(契約の単位)

第6条

当センターは、VICS デスクランブラー 1 台毎に 1 の VICS サービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条

VICS サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ね NHK - F M放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況により VICS サービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第8条

VICS サービスは、VICS 対応 FM 受信機 (VICS デスクランブラーが組み込まれた FM 受信機)を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICS サービスの種類の変更)

第9条

加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対応 FM 受信機を購入することにより、第4条に示す VICS サービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条

加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡 又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第11条

当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契約を解除したものとみなします。

- (1) 加入者が VICS デスクランブラーの使用を将来 にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有する VICS デスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

第12条

- 1 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。
- 2 第11条又は第12条の規定により、VICS サービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICS サービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料金

(料金の支払い義務)

第13条

加入者は、当センターが提供する VICS サービスの 料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める 定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入 者が受信機を購入する際に負担していただいており ます。

第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

第14条

当センターは、当センターが提供する VICS サービ スの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管 理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視 聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

第15条

- 1 当センターは、放送設備の保守ト▽は丁事トや むを得ないときは、VICS サービスの利用を中 止することがあります。
- 2 当センターは、前項の規定により VICS サービ スの利用を中止するときは、あらかじめそのこ とを加入者にお知らせします。ただし、緊急や むを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 雑訓

(利用に係る加入者の義務)

第16条

加入者は、当センターが提供する VICS サービスの 放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第17条

- 1 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障 害による放送休止、その他当センターの責めに 帰すことのできない事中により VICS サービス の視聴が不可能ないし困難となった場合には一 切の責任を負いません。また、利用者は、道路 形状が変更した場合等、合理的な事情がある場 合には、VICS サービスが一部表示されない場 合があることを了承するものとします。但し、 当センターは、当該変更においても、変更後3 年間、当該変更に対応していない旧デジタル道 路地図上でも、VICS サービスが可能な限度で 適切に表示されるように、合理的な努力を傾注 するものとします。
- 2 VICS サービスは、FM 放送の電波に多重して提 供されていますので、本放送の伝送方式の変更 等が行われた場合には、加入者が当初に購入さ れた受信機による VICS サービスの利用ができ なくなります。当センターは、やむを得ない事 情があると認める場合には、3 年以上の期間を 持って、VICS サービスの「お知らせ」画面等 により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方 式の変更を行うことがあります。

別表

視聴料金315円(うち消費税15円) ただし、車載機購入価格に含まれております。

付録

Gracenote サービスについて

以下の内容を読んでいただき、同意の上で使用ください。

著作権について

Gracenote からの CD および音楽関連データ:

Copyright © 2000 - 2010

Gracenote. Gracenote Software: Copyright 2000 - 2010 Gracenote.

この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の 1 つまたは複数を実践している可能性があります:

#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、

#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、

およびその他の取得済みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許 (#6.304.523) 用に Open Globe, Inc. から提供されました。

Gracenote および CDDB は Gracenote の登録商標です。

Gracenote のロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴは Gracenote の商標です。

Gracenote サービスの使用については、次の Web ページをご覧ください:

www.gracenote.com/corporate

会社概要

音楽認識技術と関連情報は Gracenote[®] 社によって提供されています。

Gracenote は、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。詳細は、Gracenote®社のホームページ www.gracenote.com をご覧ください。



使用許諾契約書

バージョン 20061005

本アプリケーション製品または本デバイス製品には、カリフォルニア州エメリー ビル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」) のソフトウェアが含まれてい ます。本アプリケーション製品または本デバイス製品は、Gracenote 社のソフ トウェア (以下「Gracenote ソフトウェア」) を使用することにより、ディスク やファイルを識別し、さらに名前、アーティスト、トラック、タイトル情報(以 下「Gracenote データ」) などの音楽関連情報をオンライン サーバーから、或 いは製品に実装されたデータベース(以下、総称して「Gracenote サーバー」) から取得し、さらにその他の機能を実行しています。お客様は、本アプリケーショ ン製品または本デバイス製品の本来、意図されたエンドユーザー向けの機能を使 用することによってのみ、Gracenote データを使用することができます。

お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーをお客様個人の非営利的目的にのみに使用することに同意するもの とします。お客様は、いかなる第3者に対しても、Gracenote ソフトウェ アや Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同 意するものとします。お客様は、ここで明示的に許可されていること以外に、 Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバー を使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がごれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、 Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための非独 占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の 使用許諾契約が解除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソ フトウェア、および Gracenote サーバーのあらゆる全ての使用を中止すること に同意するものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソ フトウェア、および Gracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を 保有します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客様に対して、お客 様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務も負うことはないものと します。お客様は、Gracenote, Inc. が直接的にお客様に対して、本契約上の権 利を Gracenote として行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計処理を行う目的で、クエリを調査するために固 有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用 することにより、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識、特定しな いで、クエリを数えられるようにしています。詳細については、Web ページ上の、 Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシー ポリシーを参照して ください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に 対して「現状有姿」のままで提供され、使用許諾が行なわれるものとします。 Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正 確性に関して、明示的または黙示的にかかわらず、一切の表明や保証を致しませ ん。Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーか らデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するもの とします。Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーがエラーのな い状態であることや、或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サー バーの機能が中断されないことの保証は致しません。

Gracenote は、Gracenote が将来提供する可能性のある、新しく拡張、追加さ れるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとし ます。また、Gracenote は、任意の時点でそのサービスを中止できるものとし ます。

Gracenote は、市販可能性、特定目的に対する適合性、権利、および非侵害性 について、黙示的な保証を含み、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる 保証もしないものとします。Gracenote は、お客様による Gracenote ソフト ウェアまたは任意の Gracenote サーバーの使用により得られる結果について保 証をしないもとのとします。いかなる場合においても、Gracenote は結果的損 害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任 を負わないものとします。

© Gracenote 2010

お問い合わせ、ご相談窓口

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda 販売店にお気軽にご相談ください。

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターでもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル 0120-112010

受付時間 09:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00

〒 351-0188 埼玉県和光市本町 8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ前に準備ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

- ① 車検証記載事項
 - 車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
- ② 車種名、タイプ名、走行距離
- ③ ご購入年月日
- ④ 販売店名
- ⑤ 地図バージョンとプログラムバージョン (→ P171)